

ジュエリールーペH 取扱説明書

おすすめ用途

LED
ライト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認
- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業

ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ト

- ✓ 自動車等の蛍光浸透傷チェック
- ✓ 紙幣や骨董品の鑑定
- ✓ 調理器具・食器などの脱脂洗浄確認
- ✓ 油圧機器・タンク・配管等の油漏れ確認
- ✓ 蛍光剤を使った水漏れチェックetc…



電池交換



1. 反時計回りに回転させ、電池蓋を開けます。



2. 電池交換後、時計回りに回転させ、電池蓋を
回し締めます。

本品に付属の鍵を使う時は、電池蓋の2つの穴に入れ、反時計回りに回転させ、電池蓋を開けます。
古い電池を取り出し、新しい電池を入れた後、時計回りに蓋を回転させ、しっかり閉まるまで回し締めます。

電池型番	規格	電圧
LR1130	11.6X3.0	1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先: 〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL: 092-515-8929

EMAIL: phoenix-loupe@shop.rakuten.co.jp