

おすすめ用途

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認
- ✓ 校正・校閲に
- ✓ アクセサリー、手芸に
- ✓ 園芸・観察etc…



電池交換



1. 電池キャップを外します。



2. 電池を3枚重ねて電池を入れ、キャップを閉じます。



レンズを通して太陽や強い光を見ないでください。
太陽をレンズを通して紙や物にあてないでください。
本製品に強い衝撃を与えないでください。

電池型番	規格	電圧
LR927	9.5X2.73	1.55V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX: 092-515-8929

EMAIL: support@phoenix.pya.jp