

ジュエリールーペD 取扱説明書

おすすめ用途

LED
ライト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認
- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業

ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ト

- ✓ 自動車等の蛍光浸透傷チェック
- ✓ 紙幣や骨董品の鑑定
- ✓ 調理器具・食器などの脱脂洗浄確認
- ✓ 油圧機器・タンク・配管等の油漏れ確認
- ✓ 蛍光剤を使った水漏れチェックetc…



電池交換



1. 外カバー差込部分にコインなどを差込み持ち上げるようにして、外カバーを外します。

2. 電池部のカバーを外し、新しいLR1130ボタン電池を3枚セットします。

カバーロック部分を開ける時はお手持ちのコイン(薄いもののほうが開けやすいです)を差し込みます。電池部のカバーを外して古い電池を取り出し、新しい電池に交換してください。

電池型番	規格	電圧
LR1130	6.2X3.9X2.2	1.5V



株式会社フェニックス
 問合せ先: 〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10
 TEL&FAX: 092-515-8929
 EMAIL: support@phoenix.pya.jp