

ジュエリールーペE 取扱説明書

おすすめ用途

LED
ライト

- ✓ 懐中電灯として
- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認
- ✓ 園芸・観察

ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ト

- ✓ 自動車等の蛍光浸透傷チェック
- ✓ 紙幣や骨董品の鑑定
- ✓ 調理器具・食器などの脱脂洗浄確認
- ✓ 油圧機器・タンク・配管等の油漏れ確認
- ✓ 蛍光剤を使った水漏れチェックetc…



電池交換



1. 外カバー差込部分にコインなどを差込み持ち上げるようにして、外カバーを外します。

2. 電池部のカバーを外し、新しいLR1130ボタン電池を3枚セットします。

カバーロック部分を開ける時はお手持ちのコイン(薄いもののほうが開けやすいです)を差し込みます。電池部のカバーを外して古い電池を取り出し、新しい電池に交換してください。

電池型番	規格	電圧
LR1130	9.2X4.5X1.5	1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX:092-515-8929

EMAIL:support@phoenix.pya.jp