

# リネンテスターA

# 取扱説明書

## おすすめ用途

- ✓ 校正・校閲
- ✓ 刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認

- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業
- ✓ 手芸・細かい作業



## 電池交換



1. ドライバーで反時計回りにねじを旋回させ、電池蓋を開けます。



2. 電池交換後、時計回りに旋回させ、電池蓋を回し締めます。

古い電池を取り出し、新しい電池を入れた後、時計回りにねじを旋回させ、しっかり閉まるまで回し締めます。

電池型番	規格
LR927	5.9 x 7 x 4.6



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX：092-515-8929

EMAIL：support@phoenix.pya.jp