マイクロスコープA　取扱説明書

おすすめ用途

LEDライト

- ✔ ジュエリーの鑑定
- ✔ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✔ ドットレベルでの確認
- ✔ 園芸・観察
- ✔ 精密作業

ブラックライト

- ✔ 自動車等の蛍光浸透傷チェック
- ✔ 紙幣や骨董品の鑑定
- ✔ 調理器具・食器などの脱脂洗浄確認
- ✔ 油圧機器・タンク・配管等の油漏れ確認
- ✔ 蛍光剤を使った水漏れチェックetc…

電池交換

1. 電池キャップを外します。

2. 電池を3枚重ねて電池を入れ、キャップを閉じます。

レンズを通して太陽や強い光を見ないでください。
太陽をレンズを通して紙や物にあてないでください。
本製品に強い衝撃を与えないでください。

電池型番	規　格	電　圧
LR1130	11.6X3.1	1.5V

株式会社フェニックス
問合せ先：〒814-0174　福岡県福岡市早良区田隈3-23-10
TEL&FAX：092-515-8929
EMAIL：support@phoenix.pya.jp