

# マイクロスコープC 取扱説明書

## おすすめ用途

LED  
ライ  
ト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認
- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業

ブ  
ラ  
ッ  
ク  
ラ  
イ  
ト

- ✓ 自動車等の蛍光浸透傷チェック
- ✓ 紙幣や骨董品の鑑定
- ✓ 調理器具・食器などの脱脂洗浄確認
- ✓ 油圧機器・タンク・配管等の油漏れ確認
- ✓ 蛍光剤を使った水漏れチェックetc...

拡大鏡

200倍～  
240倍



LEDライト/  
ブラックライト  
スイッチ



## 電池交換

電池ケース



※電池は付属していません

1. 電池ソケットのロックを軽く押して解除します。
2. 電池ソケットを開き単4電池を3本入れ、電池ソケットを閉じます。



レンズを通して太陽や強い光を見ないでください。  
太陽をレンズを通して紙や物にあてないでください。  
本製品に強い衝撃を与えないでください。

電池型番

電 圧

単4形

1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX：092-515-8929

EMAIL：support@phoenix.pya.jp