

ジュエリールーペ | 取扱説明書

おすすめ用途

LED
ライト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認

- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業



電池交換



カバーロック部分を開ける時はお手持ちのコイン(薄いもののほうが開けやすいです)を差し込みます。電池部のカバーを外して古い電池を取り出し、新しい電池に交換してください。

電池型番	規格	電圧
LR1130	5.5X3.7X2.2	1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先: 〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX: 092-515-8929

EMAIL: support@phoenix.pya.jp