ペン型スコープ　取扱説明書

おすすめ用途

- ✔ ジュエリーの鑑定
- ✔ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✔ ドットレベルでの確認
- ✔ 校正・校閲に
- ✔ アクセサリー、手芸に
- ✔ 園芸・観察etc…

マイクロスコープの先端を見たい物につけ、接触している部分を支点に前後に傾けます。

目は接眼部に着かず離れずの距離で固定します。

電池交換

1. 電池キャップを外します。

2. 電池を3枚重ねて電池を入れ、キャップを閉じます。

レンズを通して太陽や強い光を見ないでください。
太陽をレンズを通して紙や物にあてないでください。
本製品に強い衝撃を与えないでください。

電池型番	規　格	電　圧
SR927WP	9.5X2.73	1.55V

株式会社フェニックス
問合せ先：〒814-0174　福岡県福岡市早良区田隈3-23-10
TEL&FAX：092-515-8929
EMAIL：support@phoenix.pya.jp